#### 商品番号:113820

# シャワーバスター。II 折りたたみタイプ

# 取扱説明書


この度は「シャワーバスターⅡ 折りたたみタイプ」を ご購入頂き、誠にありがとうございます。



- ❖ 本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前に必ずこの『取扱説明書』をお読みください。
- ❖ 内容をご理解頂き、記載の危険・注意事項をお守りください。
- ❖ この『取扱説明書』は、いつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。

# 【製品サイズ】

# **前面**| 高さ | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 | 68~73 |



全幅	50 cm	座面の高さ (3段階調節)	37 ~ 42 cm
奥行き	49 ~ 54 cm	背もたれの高さ	68 ~ 73 cm
重量	3.2 kg		

# 【製品仕様】

#### ●材質

座面・背もたれ	ポリエチレン	座面クッション・背もたれクッション	EVA	
ひじ掛け	ポリプロピレン	脚先ゴム	TPR	
本体フレーム	アルミニウム	• 製品仕様は改良のため予告なく変更する場合がございますので		

#### ●耐熱温度 80℃



## 安全性を重視した SG マーク付きの製品です。

一般財団法人製品安全協会が安全な製品として必要な基準作りをし、その基準に適合した商品にのみこのマークを表示しています。

ご了承ください。

万一製品の欠陥により人身障害が生じたと認められる場合、事故原因、被害の程度などに応じて賠償措置が実施されます。

# □ 安全上のご注意 必ずお守りください

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を 未然に防止するためのものです。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容を説明しています。



# 、注 意

誤った使い方をすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」 内容を説明しています。

\*お守り頂く内容の種類を、次の絵表示で 区分し、説明しています。



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。



- ●ご利用者の身体状況により、安定性が確保でき ない場合は介助者が付き添ってください。
- ●ご購入前には、購入先や専門家などに適切な選択 やフィッティングの相談をしてください。
- ●ご使用前は、ねじのゆるみなど各部に異常がな いか点検してください。

製品破損や事故の原因となる恐れがあります。



●製品は洗い場で使用することを目的に作られています。浴槽内では使用しないでください。 またすのこやバスマットの上等、水平ではなく硬度のない不安定な場所では使用しないでください。 転倒や溺れる等、思わぬ事故の原因となる恐れがあります。

# 注意



●ご使用前やご使用後には、石けん・シャンプー等で座面や床と接する部分が滑りやすくなるので、 きれいに洗い流してください。

転倒によるけがをする恐れがあります。

強制

●体重が 100kg 以上の方は使用しないでください。 また同時に2人以上のらないでください。

製品破損やけがの原因となる恐れがあります。



●座面やグリップの上に立ったり、飛び乗ったり しないでください。

転倒やけがの原因となる恐れがあります。

●人が座っている状態での製品の移動はおやめく ださい。

製品破損やけがの原因となる恐れがあります。

●背もたれや手すりの片側、座面を支えにしての 移動や立ち上がりはおやめください。


転倒やけがの原因となる恐れがあります。

●上体を後方に大きくのけぞり、背もたれに体重 をかけ過ぎないでください。

転倒やけがの原因となる恐れがあります。


●屋外放置や直射日光にあたる場所、暖房器具の 近く等高温になる場所には置かないでください。 製品劣化やけがの原因となる恐れがあります。

# □ 各部名称




# □ ご使用方法

#### 使用する時



座面を手前にたおし、しっかりと押し下げてください。

#### 片付ける時



座面を引き上げれば折りたためます。



●本体フレームや脚先ゴム等に傷や亀裂がある場合は直ちに使用を中止し、新しい製品とお取り替えください。


●製品を折りたたむ際には、手や指をはさまない ようご注意ください。

けがをする恐れがあります。

# □ 高さ調節

3 段階調節:座面高さ37~42cm

プッシュボタンを押しながら高さ調節パイプを引いてください。 "カチッ"という音がしてボタンが飛び出します。





●高さ調節の際には高さ調節ボタンが調節穴から 大きく飛び出した状態でロックされているか、 必ず確認してください。

ロックされないまま使用すると、座面が下がり転 倒や思わぬ事故の原因となる恐れがあります。 ●製品の高さをご利用者に合わせて行い、4本の 脚とも同じ高さになるように調節してください。 また脚先ゴムを必ず使用し、奥までしっかり差 し込んであるかを確認してください。

転倒や思わぬ事故の原因となる恐れがあります。

**善** 警告

# 図日常のお手入れ

●浴室に置いたままにせず、こまめにお手入れをお願いいたします。

# 【座面クッションの取り外し】

座面の裏側からクッションの固定部を押すと、クッションを取り外すことができます。

## 【座面クッションの取り付け】

クッションの裏側の固定部を座面の穴にはめ込むようにして取り付けて ください。

※取り付けの際は座面クッションの前後を間違えないように注意して ください。



## 【本体およびクッションの洗浄】

中性洗剤をお使い頂き、スポンジかやわらかい布で汚れを拭き取ったあと、きれいな水で洗剤をよく洗い 流し、乾いた布で乾拭きしてください。



- ●塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒、温泉水や硫黄系の入浴剤をかけての使用はおやめください。 パイプが腐食により破損し、けがの原因となる恐れがあります。
- ●タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ、塩素 系洗剤・シンナー・クレゾール等は使用しない でください。

製品劣化やけがの原因となる恐れがあります。

- ●座面クッションおよび脚先ゴムは消耗品です。
- ●汚れたり、劣化・破損した場合は、お買い求めになられた販売店にてお取り寄せください。

#### **MEMO**



〒246-0001 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町9279-69 商品に関するお問い合わせ 無料 **0120-798-777** 受付時間/平日9:00~17:00